



Honey Bee Cleaner 76

Хани Би Клинер 76

Концентрированный очиститель для удаления вязких пробок в дренажных системах туалетов самолетов, очистки туалетных фильтров и системы, уход за авиационной сантехникой ВС.

Средство отвечает требованиям спецификаций :

AMS-1530B, AMS-1476B, AMS-1526A, Boeing -D6-17487, Boeing Serv Ltr 737-300/400/500, Douglas CSD-1, Cathay Pacific, USA Associated lab, USA Monogram Sanitation.

Средство сертифицировано Государственным центром стандартизации и сертификации Украины, центральной сан.эпидемиологической службой Украины, одобрено Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины.

Правила применения:

А) Первичное удаление отложений и промывка систем без их демонтажа:

- применять в пропорции 1:1-2 в зависимости от степени загрязненности туалетной системы;
- залить средство в бак туалета или непосредственно в унитаз;
- оставить раствор в баке на 6 - 8 часов;
- периодически включать смыв;
- заполнить после промывки бак чистой водой, промыть систему и наполнить дезодорантом Хани Би Пак 44 или Хани Би 50.

Б) Профилактические промывки:

Средство может применяться в более низких концентрациях (10% или 1:5) для последующих улучшающих или поддерживающих промывок.

В) Чистка наиболее загрязненных демонтированных деталей (фильтров) методом отмачивания:

Средство лучше применять без растворения.

- погрузить детали в средство при нормальной температуре или при температуре до 70 С° на время до 24-48 часов (в зависимости от степени и характера загрязнения). Отложения должны раствориться до кондиции эмульсии.
- Дополнительная механическая обработка щеткой позволит сократить время.
- вынуть детали из раствора и промыть водой.

Г) Удаление отложений с унитазов и раковин из нержавеющей стали:

При концентрации 1:1 удаляет отложения после экспозиции 1-3 минуты. При уменьшении концентрации может потребоваться увеличение времени экспозиции при удалении стойких отложений. Нанести раствор на поверхность и дать выдержку, затем смыть водой.

Меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза и длительных контактов с кожей.

При попадании в глаза и на кожу - промыть водой, с кожи смыть водой с мылом.

Хранить в соответствующей упаковке, в сухом, прохладном месте при температуре от 0 до +50С.

Если произошло замораживание – поместить в тепло для последующего применения.

Срок хранения – 3 года.

Ограничений по транспортировке нет.

Средство поставляется в 25 - литровых пластиковых канистрах.